

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie AE50M

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- Evite montar el zumbador donde pueda estar sometida a niveles de vibración excesivos.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, debe impedirse el acceso a los cables de alimentación mediante la colocación de un manguito adecuado o de una barrera aislante.

Instrucciones de instalación

Si utiliza el cableado existente, gire (en sentido contrario a las agujas del reloj) y libere la placa de montaje de la base del producto y fíjela a la superficie deseada utilizando los cuatro agujeros de montaje M3 o los dos agujeros de montaje M5. A continuación, coja el cabezal de la unidad y colóquela en la placa de montaje, girando en el sentido de las agujas del reloj para encajarla en su sitio.

Si fuera necesario que el cableado salga por la parte trasera de la placa de montaje, tire suavemente de los cables Rojo, Negro y Gris hacia atrás a través de la junta de sellado y coloque los cables a través del agujero en el centro de la placa de montaje. Una vez realizadas las conexiones, coja el cabezal de la unidad y colóquelo en la placa de montaje, girando en el sentido de las agujas del reloj para que se encaje en su sitio.

Selle el agujero de donde proceden los cables para evitar la entrada de agua.

Conexiones de cables

1. Para tono continuo

- Rojo - Positivo
- Negro - Negativo
- Gris - N/A

2. Para tono pulsado

- Rojo - Positivo
- Negro - Negativo
- Gris - Conectar a Negativo para cambiar la salida de Modo Continuo a Modo Pulsado.

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).